



COUNTRY WALKIN'

Musique	Walking The Country (The Ranch)
Chorégraphe	Tereé Desarro (USA)
Type	Ligne, 4 murs, 32 temps
Niveau	Débutants/intermédiaires

Marche devant, Kick, Marche en arrière, Coaster step (2x)

- 1 – 3 Pas droit en avant, pas gauche en avant, pas droit en avant
4 Kick gauche devant
5 – 6 Pas gauche derrière, pas droit derrière
7 & 8 Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas gauche devant)
1 – 8 Reprendre 1 – 8

Jazz Box, Jazz Box avec 1/4 de tour à droite

- 1 – 4 Jazz Box droit (croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière, pas droit à droite), ramener le pied gauche à côté du pied droit
5 – 8 Jazz Box droit avec 1/4 de tour à droite (croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière, pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite), ramener le pied gauche à côté du pied droit

Stomp, Stomp, Fans syncopés

- 1 – 2 Stomp droit devant, stomp gauche sur place (juste derrière le pied droit)
3 & 4 Fans : poids du corps sur l'avant des pieds : pivoter les talons vers l'extérieur (3), ramener les talons vers l'intérieur (&), pivoter les talons vers l'extérieur (4)
5 – 6 Ramener les talons vers l'intérieur (5), pivoter les talons vers l'extérieur (6)
7 & 8 Ramener les talons vers l'intérieur (7), pivoter les talons vers l'extérieur (&), ramener les talons vers l'intérieur (8)

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !