



PRINCESS & COWBOY

Musiques : «A woman like you» de Steven Craig Harding (93 bpm)

«The Angels cried» de Alan Jackson & Alison Krauss (91 bpm)

Chorégraphe : Kelli Haugen

Type : **24 comptes, 4 murs**

Niveau : Débutant

Rythme : Valse

Démarrer la danse sur les paroles après 24 comptes d'intro

1-6 STEP, ¼ TURN RONDE, TWINKLE ½ TURN

1	Step PG en diagonal avant D	1h30
2-3	Sweep PD en faisant ¼ tour à G	10h30
4	Step PD devant	
5	Faire ⅛ tour à D et step PG à G	
6	Faire ½ tour à D et step PD à D	6h00

7-12 ROCK, RECOVER, STEP SIDE TWICE

1-2	Rock PG en diagonal avant D, revenir pdc sur PD	7h30
3	Step PG à G	
4-5	Rock PD en diagonal avant G, revenir pdc sur PG	4h30
6	Step PD à D	

13-18 STEP, ¼ TURN STEP SIDE, CROSS BEHIND, STEP SIDE, DRAG

1	Step PG devant	6h00
2	Faire ¼ tour à G et step PD à D	3h00
3-4	Croiser PG derrière PD, step PD à D	
5-6	Glisser PG vers le PD	

19-24 FULL TURN, TWINKLE

1	Faire ¼ tour à G et PG devant	
2	Faire ¼ tour à G et PD derrière	
3	Faire ¼ tour à G et PG à G	3h00
4-5	Step PD en diagonal avant G, step PG devant	1h30
6	Faire ¼ tour à D et step PD devant	4h30

Recommencer..... et toujours avec le sourire