



TIMBER

Musique : «Timber» de Pitbull & Kesha (130 bpm)

Chorégraphe : Gloria Stone

Type : **32 comptes, 4 murs**

Niveau : Novice

Rythme : Funky

Démarrer la danse sur les paroles après 16 comptes d'intro

1-8 WIZARD (2X), TOE TOUCH & TOE TOUCH & STEP, HOLD

1-2& PD en diagonal avant D, PG locké derrière PD, PD en diagonal avant D
3-4& PG en diagonal avant G, PD locké derrière PG, PG en diagonal avant G
5&6 Touch plante D devant, ramener PD au PG, touch plante G devant
&7-8 Ramener PG au PD, PD devant, pause

12:00

9-16 WIZARD (2X), TOE TOUCH & TOE TOUCH & STEP, HOLD

1-2& PG en diagonal avant G, PD locké derrière PG, PG en diagonal avant G
3-4& PD en diagonal avant D, PG locké derrière PD, PD en diagonal avant D
5&6 Touch plante G devant, ramener PG au PD, touch plante D devant
&7-8 Ramener PD au PG, PG devant, pause

17-24 ROCK, RECOVER, COASTER STEP, ½ TURN, CROSSING TRIPLE

1-2 Rock D devant, revenir **pd** sur PG
3&4 Coaster step D
5-6 PG devant, faire ½ tour vers la D
7&8 Triple step G croisé

6:00

25-32 VINE, ROCK, RECOVER ¼ LEFT, R KICK BAL STEP

1-4 Vine D à D, croiser PG devant PD
5-6 Rock D à D, revenir **pd** sur PG en faisant ¼ tour vers la G
7&8 Kick ball step D

3:00

Recommencer..... et toujours avec le sourire